

Oster^{MC}

Notice d'emploi

BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE EN ACIER INOXYDABLE

MODÈLES **5964/5965 Série**



CONSIGNES IMPORTANTES

L'utilisation des appareils électroménagers exige l'observation de précautions fondamentales pour réduire les risques d'incendies, de chocs électriques et de blessures corporelles, y compris des suivantes:

1. *Lisez toutes les instructions avant d'utiliser la bouilloire.*
2. Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Utilisez poignées et boutons.
3. Pour vous protéger du choc électrique, *ne plongez pas la verseuse ou le socle chauffant dans l'eau ou dans tout autre liquide.*
4. Redoublez de vigilance lorsque la bouilloire est employée par des enfants ou à proximité d'eux.
5. Débranchez le socle chauffant quand la bouilloire ne sert pas, pour la déplacer et avant de la nettoyer. *Laissez-la refroidir avant de monter ou de démonter toute pièce et avant de la nettoyer.*
6. Ne vous servez pas d'un appareil dont le cordon ou la fiche est abîmé, qui a mal fonctionné ou qui a été endommagé de quelque façon. Retournez l'appareil au centre de service après-vente pour lui faire subir les contrôles, les réparations ou les réglages requis.
7. L'emploi d'accessoires non conseillés par le fabricant de l'appareil peut entraîner incendie, choc électrique ou blessures corporelles.
8. N'employez pas la bouilloire à l'air libre.
9. Ne laissez pas pendre le cordon au bord de la table ou du plan de travail et veillez à ce qu'il ne touche pas à une surface chaude.
10. Ne posez pas la bouilloire sur ou près d'un foyer à gaz ou électrique et ne la placez pas non plus dans un four chaud.
11. Assurez-vous que la verseuse soit solidement posée sur le socle avant de brancher le cordon sur la prise de courant et de mettre le socle sous tension. Pour débrancher la bouilloire, mettez les commandes à l'arrêt (Off) puis tirez la fiche hors de la prise.
12. Retirez la verseuse de son socle chauffant avant de la remplir ou de verser. Ne la séparez de son socle qu'après sa mise hors tension, que celle-ci soit manuelle ou automatique.
13. N'utilisez la verseuse qu'avec le socle chauffant fourni, et vice versa.
14. Ne vous servez de l'appareil qu'aux fins auxquelles il est destiné.
15. Ne posez la bouilloire que sur une surface rigide, plane et d'aplomb pour ne pas entraver la circulation de l'air sous elle.
16. *Prenez toutes les précautions qui s'imposent quand vous versez, portez ou déplacez une bouilloire qui contient de l'eau bouillante.*
17. *Ne levez pas le couvercle durant le cycle de chauffage, vous risqueriez de vous échauder.*

GARDEZ CES INSTRUCTIONS

DIRECTIVES SPÉCIALES POUR LE CORDON

1. Cet appareil comprend un cordon court afin de ne pas risquer de faire trébucher, comme pourrait le faire un cordon plus long.
 2. Un cordon prolongateur peut être utilisé si les précautions fondamentales sont observées.
 3. Lors de l'emploi d'un cordon prolongateur, les caractéristiques électriques de celui-ci doivent être d'au moins 15 ampères et 120 volts. Ce cordon de rallonge ne doit pas pendre au bord du plateau de table ou du plan de travail afin que les enfants ne risquent pas de le tirer ou de trébucher accidentellement.
- * Cet appareil est équipé d'une fiche tripolaire devant uniquement être branchée sur une prise de courant à 3 trous convenablement mise à la terre. Ne modifiez la fiche en aucune façon.

PRÉCAUTIONS:

AVERTISSEMENT: POUR NE PAS VOUS ÉCHAUDER, manipulez très prudemment la bouilloire tandis que l'eau chauffe, bout ou refroidit. Gardez toujours le couvercle bien fermé et n'orientez pas le bec verseur vers qui que ce soit, sans quoi la vapeur risquerait de brûler et d'échauder.

1. Placez la bouilloire aussi loin que possible du bord du plan de travail.
2. La seule fonction de cette bouilloire est de CHAUFFER L'EAU. Elle ne doit absolument pas servir pour chauffer d'autres liquides ou pour cuire des aliments, quels qu'ils soient.
3. Ne placez JAMAIS la bouilloire PRÈS DE SURFACES CHAUDES.
4. Lavez uniquement la bouilloire à la main. AUCUNE PIÈCE N'EST LAVABLE EN MACHINE.
5. Ne remplissez pas la verseuse au-delà du repère «Max» afin que l'eau chaude ne crache pas lors de l'ébullition.
6. Ne tenez pas l'interrupteur en position de marche, ceci risquerait d'endommager le mécanisme d'arrêt automatique.
7. Tenez toujours fermement la verseuse par sa poignée quand vous la portez ou la déplacez.
8. La bouilloire devient très chaude, manipulez-la avec prudence.
9. Ne plongez la verseuse ou son socle dans aucun liquide.

NE CONVIENT QU'À L'USAGE DOMESTIQUE

INTRODUCTION

Table des matières

	Page
Consignes importantes	2
Directives spéciales pour le cordon	3
Précautions	3
Introduction	4
Schéma des pièces	4
Nettoyage avant la toute première utilisation	5
Mode d'emploi de la bouilloire électrique	5
Utilisation de la fonction garde-au-chaud	6
en cas d'évaporation totale	6
Instructions quant au filtre	7
Retrait, nettoyage et remise en place du filtre	7
Entretien et soins à apporter à la bouilloire électrique	8
Garantie limitée	9

Schéma des pièces



Nettoyage avant la toute première utilisation

1. Lavez l'intérieur de la bouilloire et le couvercle avec un détergent doux et de l'eau. Rincez-les à fond. Ne plongez la verseuse ou le socle chauffant dans aucun liquide. Ne les lavez pas en machine.
2. Remplissez la bouilloire d'eau fraîche jusqu'au repère «MAX». Branchez le socle chauffant sur la prise de courant. Placez la verseuse sur son socle. Réglez l'interrupteur à MARCHE (ON) en le pressant. Le témoin de MARCHE-ARRÊT s'allumera, indiquant que la bouilloire fonctionne. Laissez bouillir l'eau.
3. Quand l'eau et la bouilloire ont refroidi, jetez l'eau. Rincez l'intérieur de la verseuse à l'eau froide puis répétez l'opération.
4. Votre bouilloire électrique est prête à entrer en service.

Mode d'emploi de la bouilloire électrique

1. Posez le socle chauffant sur une surface plane et insensible à la chaleur, aussi près que possible d'une prise de courant.
2. Repérez, sous le socle, les points de sortie du cordon. Lorsque le cordon est acheminé comme il se doit, le socle chauffant est absolument plat quand vous y placez la verseuse. Ne faites PAS fonctionner la bouilloire si le socle n'est pas d'aplomb; en ce cas, retirez la verseuse et réacheminez le cordon.
3. Enlevez le couvercle pour remplir la verseuse d'eau, au plus jusqu'au repère «MAX». REMARQUE: Ne la remplissez jamais au-delà du repère «MAX» indiqué sur le repère de niveau.
4. Branchez le cordon sur une prise de courant. Appuyez sur l'interrupteur marche-arrêt pour le réglez en position de MARCHE (ON). Le témoin marche-arrêt s'allumera, signe de fonctionnement. L'eau chauffera et la bouilloire se mettra automatiquement hors tension à l'ébullition. REMARQUE: Veillez à ce que rien n'entrave le bon fonctionnement de l'interrupteur MARCHE-ARRÊT (ON/OFF) et que le couvercle soit parfaitement fermé, sans quoi la bouilloire ne se mettra pas automatiquement hors tension.
5. Retirez prudemment la verseuse du socle pour verser l'eau chaude.
6. Le bouilloire ne portera l'eau à l'ébullition que lorsque l'interrupteur aura été rerégulé à MARCHE (ON). Laissez refroidir la bouilloire de 25 secondes avant de la remettre en marche.

Utilisation de la fonction garde-au-chaud

(Modèles 5965 Série)

Cette bouilloire incorpore la fonction garde-au-chaud, c'est-à-dire qu'elle maintient l'eau à une température déterminée après l'ébullition. Cette fonction est tout particulièrement appréciée pour les déjeuners en famille, les créneaux publicitaires et la cuisine.

- Vous pouvez régler la fonction garde-au-chaud avant, pendant ou après l'ébullition. Vous pouvez, en outre, l'éteindre en tout temps, lorsque vous n'en avez plus besoin.
1. Faites fonctionner la bouilloire en observant les instructions données sous la rubrique « Mode d'emploi de la bouilloire électrique ». Après avoir rempli la verseuse et l'avoir replacée sur son socle chauffant, portez l'eau à l'ébullition puis appuyez sur le bouton garde-au-chaud et son témoin lumineux s'allumera.
 2. Une fois cette fonction activée, l'eau sera maintenue à une température d'environ 70 °C *après l'ébullition*.
La fonction garde-au-chaud ne portera pas l'eau à l'ébullition.
 3. Pour éteindre la fonction garde-au-chaud, il suffit d'appuyer de nouveau sur son bouton. Son témoin lumineux s'éteindra, signe que la fonction n'est plus activée.

REMARQUE: *Ne laissez jamais évaporer toute l'eau ou baisser le niveau de l'eau au-dessous du repère minimal. Lorsque la verseuse contient le volume maximal d'eau (1,5 litre), la bouilloire peut rester au réglage garde-au-chaud environ 12 heures.*

EN CAS D'ÉVAPORATION TOTALE

Si la bouilloire est utilisée tel que le préconisent les instructions du mode d'emploi, l'eau ne devrait jamais s'évaporer totalement. Au cas où ceci arriverait, la bouilloire intègre un dispositif de protection qui met automatiquement la bouilloire hors tension si le capteur perçoit qu'elle ne contient pas d'eau et la garde éteinte jusqu'à ce que de l'eau soit ajoutée pour atteindre au moins le repère minimal. Laissez toujours refroidir la bouilloire pendant une demi-heure avant de recommencer à l'utiliser après l'évaporation totale.

S'il y a évaporation totale alors que la fonction garde-au-chaud est activée, le corps de la verseuse reste tiède jusqu'à ce que la fonction garde-au-chaud soit éteinte et que la verseuse refroidisse.

Instructions quant au filtre

La bouilloire intègre un filtre antitartre en fines mailles. Celui-ci arrête des particules en suspension dans l'eau et les empêche de pénétrer dans les boissons et les aliments. Amovible, ce filtre se nettoie très simplement. Pour réduire l'entartrage de la verseuse, videz toujours l'eau si vous en avez fait chauffer de trop.

La fréquence de nettoyage du filtre dépend de l'eau de la région dans laquelle vous vivez et de l'emploi auquel la bouilloire est soumise. Le filtre devrait être nettoyé lorsque vous voyez du tartre sur le filtre et lorsque vous remarquez que le débit d'eau a diminué.

Retrait, nettoyage et remise en place du filtre

Important: Réglez la bouilloire à l'arrêt, débranchez-la et attendez qu'elle ait complètement refroidi avant de retirer le filtre et de le remettre en place. Ne forcez surtout pas, vous risqueriez d'endommager le filtre ou le couvercle.

1. Videz la verseuse et ouvrez le couvercle.
2. Tirez le filtre vers le haut alors que vous tenez sa partie supérieure entre le pouce et l'index. Il faudra peut-être que vous teniez la verseuse durant le retrait du filtre. Attention: Ne mettez pas les doigts sur les mailles – les comprimer peut endommager le filtre.
3. Nettoyez le filtre sous l'eau courante du robinet, en le brossant délicatement avec une brosse à poils doux.
4. Pour le remettre en place, tenez de nouveau le filtre entre le pouce et l'index puis repoussez-le délicatement dans la bouilloire jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Le filtre est ainsi repositionné. Tirez-le doucement pour vous assurer qu'il soit correctement immobilisé.
5. Rincez la verseuse à l'eau claire et elle est de nouveau prête à servir.

Entretien et soins à apporter à la bouilloire électrique

1. Les minéraux de l'eau du robinet s'accumulent à l'intérieur de la verseuse au fil des jours, formant une incrustation. Pour détartre la verseuse, versez-y une solution composée de 750 mL de vinaigre blanc et de 750 mL d'eau. Laissez reposer jusqu'au lendemain.
2. Videz la verseuse. S'il reste des taches à l'intérieur, frottez-les avec un linge humide.
3. Remplissez la verseuse d'eau claire. Posez-la sur le socle chauffant et portez l'eau à l'ébullition. Jetez l'eau. Répétez l'opération et votre bouilloire est de nouveau prête à servir.
4. La bouilloire électrique ne fonctionnera que lorsque vous aurez appuyé sur l'interrupteur marche-arrêt (on/off) pour le régler à la position de marche.
5. Séparez toujours la verseuse du socle chauffant et débranchez le socle au niveau de la prise avant d'entreprendre le nettoyage. Ne plongez la verseuse ou le socle chauffant dans aucun liquide.
6. Passez un linge doux et humide sur la surface extérieure de la bouilloire pour la nettoyer.

REMARQUE: *Ne vous servez, en aucune circonstance, de produits chimiques, de tampons à récurer ou de nettoyants abrasifs pour nettoyer la verseuse ou le socle chauffant.*

Pour toutes questions en ce qui concerne ce produit,
veuillez entrer en rapport avec le service à la clientèle de Jarden Consumer Solutions
États-Unis : 1 800.334.0759
Canada : 1 800 667.8623

www.oster.ca

© 2013 Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de
Jarden Consumer Solutions. Tous droits réservés.

Aux États-Unis, bouilloire distribuée par Sunbeam Products, Inc.,
faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, FL 33431.
Au Canada, importée et distribuée par Sunbeam Corporation (Canada) Limited,
faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions,
20B Hereford St., Brampton (Ontario) L6Y 0M1.

Imprimé en Chine

Garantie limitée de un an

Sunbeam Products, Inc., faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, Canada Sunbeam Corporation (Canada) Limited, faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, (collectivement « JCS ») garantit que pendant une période de un an à partir de la date d'achat, ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de main-d'œuvre. JCS, selon son choix, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit étant trouvé défectueux durant la période de couverture de la garantie. Le remplacement sera réalisé au moyen d'un produit ou composant neuf ou reconstruit. Si le produit n'est plus disponible, un produit d'une valeur similaire ou supérieure fera lieu de remplacement. Ceci est votre garantie exclusive.

Cette garantie est valide pour l'acheteur au détail d'origine à partir de la date d'achat au détail initiale et n'est pas transférable. Gardez le reçu de vente d'origine. Une preuve d'achat est requise pour obtenir l'application de la garantie. Les concessionnaires, les centres de réparation JCS ou les magasins au détail vendant des produits JCS n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de quelconque façon changer les termes et conditions de cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ni les dégâts provenant d'un des suivants: mauvaise ou négligente utilisation du produit, emploi sur un mauvais courant ou une mauvaise tension, utilisation contraire aux instructions de fonctionnement, démontage, réparation ou modification par quiconque autre que JCS ou un centre de réparation JCS agréé. De plus, la garantie ne couvre pas les cas de force majeure, tels qu'incendies, inondations, ouragans et tornades.

Quelles Sont les Limites de Responsabilité de JCS ?

JCS ne sera pas responsable des dégâts secondaires ou conséquents provoqués par la rupture de toute garantie ou condition exprimée, tacite ou statutaire.

Dans la mesure des lois applicables, toute garantie ou condition tacite d'aptitude à être vendu ou utilisé dans un but particulier est limitée en durée à la durée de la garantie ci-dessus.

JCS rejette toute autre garantie, condition ou représentation exprimée, tacite, statutaire ou autre.

JCS ne sera pas responsable les dégâts, quelle qu'en soit la sorte, résultant de l'achat, de l'utilisation, de l'abus du produit ou de l'incapacité à utiliser le produit y compris les dégâts secondaires, spéciaux, conséquents ou similaires ; ni des pertes de revenus ; ni de toute rupture de contrat, fondamentale ou autre ; ni de toute plainte contre l'acheteur par toute autre partie.

Quelques provinces, états ou juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dégâts secondaires ou conséquents ni les limitations sur la durée de garantie tacite, donc il se peut que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous.

Cette garantie vous donne des droits légaux précis et il se peut que vous ayez aussi d'autres droits qui varient d'une province, d'un état ou d'une juridiction à l'autre.

Comment obtenir une réparation sous garantie ?

Aux États-Unis –

Pour toute question au sujet de cette garantie ou si vous désirez obtenir une réparation sous garantie, veuillez appeler le 1-800-334-0759 et l'adresse d'un centre de réparation convenable vous sera fournie.

Au Canada –

Pour toute question au sujet de cette garantie ou si vous désirez obtenir une réparation sous garantie, veuillez appeler le 1 800-667-8623 et l'adresse d'un centre de réparation convenable vous sera fournie.

Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc., faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions sise à Boca Raton, Florida 33431. Au Canada, cette garantie est offerte par Sunbeam Corporation (Canada) Limited, faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions située à 20B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1.

***NE RETOURNEZ CE PRODUIT NI À L'UNE DES
ADRESSES NI AU LIEU D'ACHAT.***

