For product questions contact: Jarden Consumer Service

USA : 1-800-334-0759
Canada : 1-800-667-8623
www.oster.ca

© 2015 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. In Canada, imported and distributed by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1.

For inquiries regarding recycling and proper disposal of this product, please contact your local waste management facility.

Pour toute question en ce qui concerne ce produit, appelez le

Service à la clientèle de Jarden
États-Unis : 1-800-334-0759
Canada : 1-800-667-8623
www.oster.ca

© 2015 Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions. Au Canada, importé et distribué par Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, 20B Hereford Street, Brampton (Ontario) L6Y 0M1.

Pour toute demande de renseignements en ce qui concerne le recyclage et l'élimination appropriée de ce produit, veuillez communiquer avec l'installation de gestion des déchets locale.

P.N.186843 Printed in China / Imprimé en Chine

GCDS-OST43768-BB CKSTGRFM18WT-033_15EFM1

ELECTRIC GRIDDLE with WARMING TRAY
GRIL ÉLECTRIQUE à PLATEAU GARDE-AU-CHAUD

User Guide/ Notice d'emploi

TITANIUM INFUSED
INFUSÉ DE TITANE
DURACERAMIC™
NATURAL CERAMIC NON-STICK COATING
REVÊTEMENT CÉRAMIQUE NATUREL, ANTIADHÉSIF

Safety
Sécurité

How to use
Utilisation

Cleaning
Nettoyage

Warranty
Garantie

CKSTGRFM18WT-033

www.oster.ca

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. **Read all instructions before using.**
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock, do not immerse TEMPERATURE CONTROL PROBE or CORD in water or other liquid.
4. This appliance is not for use by children.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
6. Switch off and remove plug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
7. Do not operate any appliance with a damaged CORD or PLUG or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized Oster service facility for examination, repair or adjustment.
8. The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer, may cause injuries.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let CORD hang over edge of table or counter, or touch heated surfaces.
11. Do not place on or near a hot gas burner or electric burner, or in a heated oven.
12. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
13. Always attach TEMPERATURE CONTROL PROBE to appliance first, then plug CORD into the wall outlet. To disconnect, turn TEMPERATURE CONTROL to OFF, then remove plug from wall outlet.
14. Do not use appliance for other than its intended use.

THIS UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY

These appliances are for HOUSEHOLD USE ONLY. No user-serviceable parts inside. Do not attempt to service these products. Do not immerse base in water or other liquid.

ELECTRIC POWER: If electric circuit is overloaded with other appliances, Griddle may not operate properly. Griddle must be operated on a separate circuit from other operating appliances. Do not use appliance for other than intended use.

3-PRONG GROUNDING-TYPE PLUGS

AN EXTENSION CORD MAY BE USED WITH CARE; HOWEVER, THE MARKED ELECTRICAL RATING SHOULD BE AT LEAST AS GREAT AS THE ELECTRICAL RATING OF THE APPLIANCE. The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally. Examine the extension cord before using and replace if damaged. Do not abuse the extension cord and do not yank on any cord to disconnect. Keep cord away from heat and sharp edges.

EXTENSION CORD USE

A short power supply cord is provided to reduce the hazards resulting from entanglement or tripping over a longer cord. AN EXTENSION CORD MAY BE USED WITH CARE; HOWEVER, THE MARKED ELECTRICAL RATING SHOULD BE AT LEAST AS GREAT AS THE ELECTRICAL RATING OF THE APPLIANCE. The extension cord should not be allowed to drape over the counter or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing the Oster® Electric Griddle. Before you use this product for the first time, please take a few moments to read these instructions and keep it for reference. Pay particular attention to the Safety Instructions provided. Please review the product service and warranty statements. To learn more about Oster® products, please visit us at www.oster.ca or call us at 1-800-667-8623.

CKSTGRFM18WT-033_15EFM1.indd 2-3 1/26/16 4:28 PM

Congratulations on your purchase of a Titanium Infused DuraCeramic™ appliance!

This appliance features a Titanium Infused DuraCeramic™ non-stick natural ceramic coating which is 8X more durable than other non-stick coatings. This means there's no flaking or peeling off to worry about. Furthermore, the ultra-durable ceramic coating cooks faster than other non-stick coatings, saving time and energy. The natural Titanium Infused DuraCeramic™ non-stick coating also offers greater health and benefits as it's free of PTFE and PFOA. 8X More Durable – Titanium Infused DuraCeramic™!

LEARNING ABOUT YOUR ELECTRIC GRIDDLE with WARMING TRAY

- **a** Ceramic Non-Stick Cooking Surface
- **b** Warming Tray
- **c** Removable Drip Tray
- **d** Temperature Control Probe
- **e** Cool Touch Edges and Handles (one on each side)

Preparing to Use Your Electric Griddle for the First Time.

1. Before use, wash the Griddle, Drip Tray and Warming Tray with warm soapy water, and dry completely.

CAUTION: Do not immerse GRIDDLE or TEMPERATURE CONTROL PROBE in water or other liquid.

HOW TO:

Using Your Electric Griddle

1. Insert Warming Tray into guides under the front of the griddle. Insert drip tray into guides under the rear of the griddle.
2. Turn temperature probe dial to the off position and attach securely to griddle.
3. Preheat the griddle by aligning the selected temperature setting on the temperature control probe knob with the indicator light. Griddle is preheated when the light on the knob goes off. The light will cycle during use, indicating the selected temperature is maintained.

NOTE: When cooking consecutive batches of bacon or other high fat foods, it may be necessary to empty the drip tray to avoid grease overflowing onto the countertop.

CAUTION: Grease may be hot!

CAUTION: Some countertops are sensitive to heat, use care not to place griddle on surfaces where heat may cause damage.

CAUTION: Griddle surfaces are hot during use. Allow to cool completely before handling or cleaning.

Warming Tray

Your Warming Tray can be conveniently used to keep cooked food warm while the griddle is turned on. To use, simply slide out Warming Tray and place food in tray. When done, slide in Warming Tray.

NOTE: Do not overfill warming tray. Food should not touch the bottom of the griddle plate.

CKSTGRFM18WT-033_15EFM1.indd 4-5 1/26/16 4:28 PM

COOKING GUIDE

Cooking Time and Temperature

FOOD	TEMP.	TIME	DIRECTIONS
EGGS, fried	300º F	3 to 5 min.	DO NOT PREHEAT. Turn often.
BACON	350º F	8 to 14 min.	DO NOT PREHEAT. Turn often.
SAUSAGE	350º F	20 to 30 min.	Turn halfway into cooking time.
FRENCH TOAST	350º F	6 to 10 min.	Turn halfway into cooking time.
HAMBURGER	350º F	3 to 14 min.	Turn halfway into cooking time.
HAM SLICES	350º F	14 to 18 min.	Turn halfway into cooking time.
SANDWICHES	350º F	6 to 10 min.	Butter outside and brown both sides.
PORK CHOPS	350º F	20 to 30 min.	Brown both sides, reduce temp. to 250º F. Turn halfway into cooking time.
POTATOES	350º F	10 to 12 min.	Turn halfway into cooking time.
STEAKS			
Rare	400º F	4 to 6 min.	Turn halfway into cooking time.
Medium	400º F	7 to 12 min.	Turn halfway into cooking time.
Well Done	400º F	13 to 18 min.	Turn halfway into cooking time.
PANCAKES	375º F	2 to 6 min.	Pour batter onto griddle. When bubbles appear on top, turn.

CARE & CLEANING

Your Titanium Infused DuraCeramic™ Griddle should be cleaned after every use.

1. Unplug the griddle and allow it to cool before cleaning.

NOTE: To protect the DuraCeramic™ coating, do not run cold water over cooking surface immediately after use.

2. Remove the temperature control probe. DO NOT IMMERSE TEMPERATURE CONTROL PROBE or GRIDDLE IN LIQUIDS.
3. Wipe down the cooking surface with a damp cloth and dry thoroughly. DO NOT use steel wool or other metal pads as this may scratch the surface.
4. Remove the drip tray and discard contents.
5. The griddle, drip tray and warming tray are NOT dishwasher safe. You may wash them with hot soapy water, rinse and dry thoroughly.

CAUTION: Temperature control probe and probe connection must always be completely dry before use.

For proper care of your DuraCeramic™ coated griddle follow the following steps if stubborn stains appear:

1. Sprinkle some baking soda on the stained area.
2. Add enough water to moisten the baking soda, making a paste like texture.
3. Let sit for a few minutes (for tougher stains let sit up to an hour).
4. Lightly scrub with a plastic scouring pad or damp cloth, rinse and dry thoroughly.
5. Repeat if necessary.

ANY SERVICE REQUIRING DISASSEMBLY OTHER THAN THE ABOVE CLEANING MUST BE PERFORMED BY AN AUTHORIZED OSTER® SERVICE CENTER.

Questions? Please call 1-800-667-8623 or visit us at www.oster.ca.

Should any stubborn stains appear, they will not affect the performance and non-stick quality of the titanium infused DuraCeramic™ coating.

CKSTGRFM18WT-033_15EFM1.indd 6-7 1/26/16 4:28 PM

1 Year Limited Warranty

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-334-0759 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-667-8623 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

CKSTGRFM18WT-033_15EFM1.indd 8-9 1/26/16 4:28 PM

CONSIGNES IMPORTANTES

L'utilisation de tout appareil électroménager exige l'observation de précautions fondamentales, y compris des suivantes :

1. **Lisez attentivement toutes les instructions avant l'utilisation.**
2. Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Employez les poignées ou les boutons fournis.
3. Pour vous protéger du choc électrique, n'immergez ni le THERMORÉGULATEUR À SONDE ni le CORDON dans l'eau ou dans tout autre liquide.
4. Ce gril ne doit pas être employé par des enfants.
5. Redoublez de vigilance lorsque cet appareil est utilisé à proximité d'enfants.
6. Débranchez cet appareil entre utilisations et avant le nettoyage. Laissez-le refroidir avant de monter ou de démonter toute pièce et avant d'entreprendre son nettoyage.
7. N'utilisez pas l'appareil si son CORDON (ou sa FICHE) est abîmé, s'il a mal fonctionné ou a été endommagé de quelque façon. Retournez-le au centre de services agréé Oster le plus proche de chez vous pour lui faire subir les vérifications, réparations et ajustements électriques ou mécaniques nécessaires.
8. L'utilisation d'accessoires que ne conseille pas formellement le fabricant peut être une source de blessures corporelles.
9. Ne vous servez pas de cet appareil à l'air libre.
10. Veillez à ce que le cordon ne pende pas et qu'il ne touche pas à une surface chaude.
11. Ne placez l'appareil ni sur, ni près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chauffé.
12. Agissez très prudemment lorsque vous déplacez un appareil qui contient de l'huile ou tout autre liquide chaud.
13. Fixez toujours le THERMORÉGULATEUR À SONDE à l'appareil avant de brancher le CORDON sur la prise de courant murale. Pour débrancher l'appareil, réglez son CADRAN DE TEMPÉRATURE à l'ARRÊT avant de tirer délicatement la fiche hors de la prise.
14. N'utilisez cet appareil qu'aux fins auxquelles il est destiné.

CET APPAREIL EST RÉSERVÉ À L'USAGE DOMESTIQUE

Appareils RÉSERVÉS à l'USAGE DOMESTIQUE. Ne renferment pas de pièces que puisse réparer l'utilisateur. Ne tentez pas de les réparer. N'immergez le socle dans absolument aucun liquide.

COURANT ÉLECTRIQUE: si d'autres appareils sont branchés sur le même circuit, le gril risque de ne pas fonctionner tel que préconisé – il est essentiel qu'il soit branché sur un circuit distinct. N'employez l'appareil qu'aux fins auxquelles il est destiné.

FICHE TRIPOLAIRE À BRANCHE DE TERRE

UN CORDON PROLONGATEUR PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC PRÉCAUTIONS ; SES CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES DOIVENT ÊTRE AU MOINS ÉGALES À CELLES DE L'APPAREIL. Ce cordon de rallonge doit être disposé de façon à ne pas pendre, afin que les enfants ne puissent pas le tirer et qu'il ne risque pas de faire accidentellement trébucher. Vérifiez le cordon avant l'emploi et remplacez-le en cas de dégradation. Ne faites pas un usage abusif du cordon et ne donnez pas un coup sec pour le débrancher. Éloignez-le de la chaleur et des bords coupants.

EMPLOI D'UN CORDON PROLONGATEUR

Un cordon court est délibérément fourni pour ne pas s'empêtrer les pieds et trébucher, comme ceci pourrait arriver avec un cordon plus long. UN CORDON PROLONGATEUR PEUT ÊTRE EMPLOYÉ EN RESPECTANT LES PRÉCAUTIONS D'USAGE ; SA PUISSANCE NOMINALE DOIT ÊTRE AU MOINS ÉGALE À CELLE DE L'APPAREIL. Il doit, en outre, être disposé de façon à ne pas pendre, afin que les enfants ne puissent pas le tirer et qu'il ne risque pas de faire accidentellement trébucher.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS

Merci d'avoir sélectionné ce gril électrique OSTER[MD]. Avant de commencer à l'employer, nous vous conseillons vivement de prendre les quelques minutes nécessaires pour lire les instructions, puis de garder celles-ci pour les consulter au besoin. Attardez-vous sur les instructions de sécurité fournies. Familiarisez-vous avec les renseignements de service et de garantie. Pour découvrir d'autres produits Oster[MD], rendez-vous au www.oster.ca ou appelez-nous au 1 800 667-8623.

CKSTGRFM18WT-033_15EFM1.indd 10-11 1/26/16 4:28 PM

Nous vous félicitons d'avoir choisi un appareil Infusé de Titane DuraCeramic[MC]

Ce gril comprend le revêtement céramique antiadhésif naturel Infusé de Titane DuraCeramic[MC], 8 fois plus résistant que les finis antiadhésifs classiques. Il ne s'écaille pas et ne pèle pas; ultradurable, il cuit plus vite que les finis antiadhésifs ordinaires, économisant temps et énergie. Sans PTFE et APFO, le revêtement naturel Infusé de Titane DuraCeramic[MC] fournit un nombre de bienfaits et d'avantages pour la santé. Le revêtement antiadhésif Infusé de Titane DuraCeramic[MC] – 8 fois plus résistant !

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LE GRIL ÉLECTRIQUE à PLATEAU GARDE-AU-CHAUD

- **a** Surface antiadhésive en céramique
- **b** Plateau garde-au-chaud
- **c** Collecteur de graisse
- **d** Thermorégulateur à sonde
- **e** Bord et poignée isolants (un ou une à chaque extrémité du gril)

Préparatifs en vue de l'utilisation initiale du gril électrique

1. Avant l'emploi, lavez le gril, le collecteur et le plateau à l'eau chaude savonneuse. Rincez-les et asséchez-les à fond.

ATTENTION: n'immergez le GRIL ou le THERMORÉGULATEUR À SONDE ni dans l'eau ni dans un autre liquide.

MÉTHODE

Utilisation du gril électrique

1. Faites glisser le plateau garde-au-chaud dans les coulisses se trouvant sous l'avant du gril, puis le collecteur de graisse dans les coulisses situées sous l'arrière du gril.
2. Tournez la cadran de température en position d'arrêt puis enfoncez le thermorégulateur dans la douille du gril.
3. Préchauffez le gril en faisant correspondre le réglage de la température désirée du cadran de température et le voyant lumineux. Le voyant du cadran s'éteindra quand la température de préchauffage du gril sera atteinte. L'allumage intermittent du voyant durant la cuisson est signe que la température choisie est maintenue.

REMARQUE: lors de la cuisson de bacon (ou de tout autre aliment gras) coup sur coup, il est prudent de vider le collecteur afin que la graisse ne risque pas de dégoutter sur le comptoir.

ATTENTION: la graisse risque d'être chaude!

ATTENTION: certains comptoirs étant sensibles à la chaleur, veillez à ne pas poser le gril sur une surface qu'il puisse abîmer.

ATTENTION: les surfaces du gril chauffent en cours d'emploi. Laissez-les totalement refroidir avant de manipuler le gril et d'entreprendre son nettoyage.

Plateau garde-au-chaud

Le plateau garde-au-chaud maintient commodément les aliments cuits à la température de service alors que vous procédez à la cuisson de plus d'aliments. Pour l'utiliser, tirez-le vers vous pour le sortir, placez-y les aliments voulus et refermez-le.

REMARQUE: ne remplissez pas le plateau garde-au-chaud à l'excès. Les aliments ne devraient avoir aucun contact avec le fond de la plaque de cuisson.

CKSTGRFM18WT-033_15EFM1.indd 12-13 1/26/16 4:28 PM

GUIDE DE CUISSON

Températures et durées de cuisson

ALIMENTS	TEMP.	DURÉE	DIRECTIVES
ŒUFS, au miroir	300 °F	3 à 5 min	NE PAS PRÉCHAUFFER. Tourner souvent.
BACON	350 °F	8 à 14 min	NE PAS PRÉCHAUFFER. Tourner souvent.
SAUCISSES	350 °F	20 à 30 min	Tourner au milieu de la cuisson.
PAIN DORÉ	350 °F	6 à 10 min	Tourner au milieu de la cuisson.
HAMBURGER	350 °F	3 à 14 min	Tourner au milieu de la cuisson.
JAMBON, tranches	350 °F	14 à 18 min	Tourner au milieu de la cuisson.
SANDWICHS	350 °F	6 à 10 min	Beurrer les faces extérieures et faire dorer.
CÔTELETTES DE PORC	350 °F	20 à 30 min	Faire dorer les deux faces, réduire à 250 °F. Tourner au milieu de la cuisson.
POMMES DE TERRE	350 °F	10 à 12 min	Tourner au milieu de la cuisson.
BIFTECKS Saignant À point Bien cuit	 400 °F 400 °F 400 °F	 4 à 6 min 7 à 12 min 13 à 18 min	 Tourner au milieu de la cuisson. Tourner au milieu de la cuisson. Tourner au milieu de la cuisson.
CRÊPES	375 °F	2 à 6 min	Verser la pâte sur le gril. Tourner les crêpes quand des bulles éclatent à la surface.

SOINS ET ENTRETIEN

Le gril Infusé de Titane DuraCeramic^{MC} doit être immanquablement nettoyé après chaque utilisation.

1. Débranchez le gril et attendez qu'il refroidisse.

REMARQUE: pour protéger le revêtement infusé de titane DuraCeramic^{MC}, ne faites pas couler d'eau froide sur la surface de cuisson aussitôt après la fin du fonctionnement.

2. Retirez le thermorégulateur. NE TREMPEZ LE GRIL ou le THERMORÉGULATEUR DANS AUCUN LIQUIDE.
3. Essuyez la surface de cuisson avec un chiffon humide puis asséchez-la à fond. NE vous servez PAS de laine d'acier ou de tampons métalliques qui rayeraient la surface.
4. Enlevez le collecteur de graisse et videz-le.
5. Le gril, le collecteur de graisse et le plateau garde-au-chaud ne résistent PAS au lave-vaisselle mais vous pouvez les laver à l'eau chaude savonneuse, les rincer et les assécher à fond.

ATTENTION: le thermorégulateur à sonde et la douille doivent être totalement secs pour l'utilisation.

For proper care of your DuraCeramic™ coated griddle follow the following steps if stubborn stains appear:

1. saupoudrez du carbonate acide de sodium sur la tache;
2. ajoutez juste assez d'eau pour mouiller le carbonate acide de sodium et en faire une pâte;
3. laissez reposer quelques minutes (jusqu'à une heure si les taches sont vraiment très difficiles à éliminer);
4. frottez légèrement avec un tampon à récurer en plastique ou un linge humide puis asséchez à fond;
5. répétez au besoin.

OUTRE LE NETTOYAGE, TOUT SERVICE NÉCESSITANT LE DÉMONTAGE DOIT ÊTRE CONFIÉ À UN CENTRE DE SERVICES AGRÉÉ OSTER^{MD}.

Des questions? Appelez au 1 800 667-8623 ou visitez www.oster.ca.

Les taches indélébiles n'affecteront ni le rendement du revêtement infusé de titane DuraCeramic^{MC} ni ses propriétés d'antiadhérence.

CKSTGRFM18WT-033_15EFM1.indd 14-15 1/26/16 4:28 PM

Garantie limitée de 1 an

Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions ou, si au Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions (collectivement « JCS ») garantit que pour une période d'un an à partir de la date d'achat, ce produit sera exempt de défauts de pièces et de main-d'œuvre. JCS, à sa discrétion, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit déclaré défectueux pendant la période de garantie. Le produit ou composant de remplacement sera soit neuf soit réusiné. Si le produit n'est plus disponible, il sera remplacé par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Il s'agit de votre garantie exclusive. N'essayez PAS de réparer ou d'ajuster toute fonction électrique ou mécanique de ce produit, cela annulera cette garantie.

Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur au détail original à partir de la date de l'achat au détail initial et elle n'est pas transférable. Veuillez conserver le reçu d'achat original. La preuve d'achat est exigée pour tout service couvert par la garantie. Les concessionnaires JCS, les centres de service et les détaillants qui vendent des articles JCS n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer d'une manière quelconque les modalités de cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou l'endommagement attribuable à la négligence, à l'utilisation abusive du produit, au branchement sur un circuit de tension ou courant inapproprié, au non-respect du mode d'emploi, au démontage et à la réparation ou à l'altération par quiconque, sauf JCS ou un centre de service agréé JCS. Cette garantie ne couvre pas non plus les cas de force majeure comme incendies, inondations, ouragans et tornades.

Quelles sont les limites de la responsabilité de JCS?

JCS n'assume aucune responsabilité pour les dommages accessoires ou indirects résultant du non-respect de toute garantie ou condition explicite, implicite ou générale.

Sauf dans la mesure interdite par la législation pertinente, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'application à un usage particulier est limitée à la durée de la garantie ou condition ci-dessus.

JCS décline toutes autres garanties, conditions ou représentations expresses, sous-entendues, générales, ou autres.

JCS n' assume aucune responsabilité pour les dommages, quels qu'ils soient, résultant de l'achat, de l'utilisation normale ou abusive ou de l'inaptitude à utiliser le produit, y compris les dommages accessoires, les dommages-intérêts particuliers, les dommages immatériels et les dommages similaires ou pertes de profits ; ou bien pour les violations de contrat, fondamentales, ou autres, ou les réclamations contre l'acheteur par un tiers.

Certaines provinces ou juridictions et certains états interdisent d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou indirects, ou ne permettent pas la limitation de la durée d'application de la garantie implicite, de sorte que vous pouvez ne pas être assujetti aux limites ou exclusions énoncées ci-dessus.

Cette garantie vous confère des droits juridiques précis et vous pouvez avoir d'autres droits, ces droits variant d'une province, d'un état ou d'une juridiction à l'autre.

Comment obtenir une réparation sous garantie ?

Aux États-Unis

Pour toute question au sujet de cette garantie ou si vous désirez obtenir une réparation sous garantie, veuillez appeler le 1-800-334-0759 et l'adresse d'un centre de réparation convenable vous sera fournie.

Au Canada

Pour toute question au sujet de cette garantie ou si vous désirez obtenir une réparation sous garantie, veuillez appeler le 1 800 667.8623 et l'adresse d'un centre de réparation convenable vous sera fournie.

Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, située à Boca Raton, Floride 33431. Au Canada, cette garantie est offerte par Sunbeam Corporation (Canada), Limited faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, située au 20B Hereford Street, Brampton (Ontario) L6Y OM1. Si vous éprouvez tout autre problème ou si vous désirez effectuer toute autre réclamation quant à ce produit, veuillez écrire à notre service à la clientèle.

VEUILLEZ NE RENVOYER CE PRODUIT NI À L'UNE DE CES ADRESSES NI AU LIEU D'ACHAT.

CKSTGRFM18WT-033_15EFM1.indd 16-17 1/26/16 4:28 PM